

※通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。



各部の名称

ヘッドホン

トランスミッター

つかいかた

1. 電池をセットする

■ ヘッドホン本体(左耳側)

1

ヘッドホン本体の左耳側の電池ふた(ゴム部分)に親指をそえ、矢印の方向にスライドさせて電池ふたを約30度回し開け、電池ふたを取り外します。

2

単4形乾電池2本を右図のように取り付け、電池ふたの突起と溝を合わせ、電池ふたを回して閉じます。  
TDKロゴが上を向き、電池マークがTDKロゴの下側にあることを確認してください。  
電池格納部に示されている+と-のマークに電池の向きを合わせてください。

■ トランスミッター

1

トランスミッターの裏面の電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせて開き、電池カバーを取り外します。

2

単4形乾電池2本を右図のように取り付け、電池カバーを元に戻します。  
電池格納部に示されている+と-のマークに電池の向きを合わせてください。

● 持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。  
● 電池は必ず正しい方向にセットしてください。  
● 液漏れした電池は絶対に使用しないでください。

2. 機器と接続する

お買い上げ時、トランスミッターとヘッドホンはペアリング(同期)されています。

1

接続する機器の音量を最小にして、トランスミッターの接続プラグを機器のヘッドホン端子に接続します。  
接続プラグが小さくて合わない場合、市販の6.35mmプラグを使用してください。

2

トランスミッターの電源ボタンを押して電源を入れます。

3

ヘッドホンの右耳側の電源ボタンを押して電源を入れます。

4

トランスミッターとヘッドホンの電源ボタンの点滅がシンクロし5秒毎の点滅になり、トランスミッターとヘッドホンが接続され、ヘッドホンから音が出ます。

- 電源ボタンを 10 秒以上押しても反応がないときは、電池切れか電池が正しくセットされていない可能性があります。
- 電池切れ間近になると、電源ランプは赤く点灯した状態になります。新しい電池に交換してください。
- 電池の交換のときは、ヘッドホンとトランスミッターの電池を同時に新しい電池に交換してください。

3. 音量を調節する

1

接続した機器の音量を調節します。

2

ヘッドホン本体の R (右耳側) のボリュームコントロールボタンを押して音量を調節します。  
音量を上げるときは + ボタン、下げるときは - ボタンを押します。  
押し続けると徐々に音量が変化します。

■ ミュート機能

音楽を再生中に電源ボタンを押すと1度ランプが点滅した後、ミュート(消音)状態になります。再度押すとミュートが解除されます。

4. 使い終わったら

トランスミッター、ヘッドホンのどちらかの電源を3秒間長押しし、電源を切ります。片方の電源が切れると、もう片方の電源も切れます。  
補足：トランスミッターは、接続している機器から5~7分間信号が入らないと、自動的に電源が切れます。

● 機器の音量が小さすぎると、自動電源オフ機能が作動し電源が切れます。機器の音量を上げ、ヘッドホン側で音量調整をしてください。

お手入れ

乾いた布で拭いてください。

補足：ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

■ 再ペアリング(同期)する

ペアリング(同期)が切れてしまった時には、下記の手順でペアリングすることができます。

1

トランスミッター、ヘッドホンの電源が切れていることを確認します。

2

トランスミッターとヘッドホンの電源ボタンを同時に“30秒間”押し続けます。

3

トランスミッターとヘッドホンの点滅がシンクロし、5秒毎の点滅になり、トランスミッターとヘッドホンが接続します。

■ 複数のヘッドホンを同時に使用する

本製品はトランスミッター 1 台に対して、同時に 4 台までヘッドホンを接続できます。

1

トランスミッター、ヘッドホン①、ヘッドホン②の電源が切れていることを確認します。

2

「■再ペアリング(同期)する」と同じ方法でトランスミッターとヘッドホン①を接続します。

3

トランスミッターとヘッドホン①の電源ボタンを3秒間長押しし、電源を切ります。

4

トランスミッターとヘッドホン②の電源ボタンを同時に“30秒間”押し続けます。

5

トランスミッターとヘッドホン②の点滅がシンクロし、5秒毎に点滅します。

6

ヘッドホン①の電源ボタンを押して電源を入れます。

7

ヘッドホン①の電源インジケーターが点滅しているのを確認し、トランスミッターの電源ボタンを0.5秒ほど軽く押します。

8

トランスミッター、ヘッドホン①、ヘッドホン②の点滅がシンクロし5秒毎に点滅になり、トランスミッターとヘッドホン①、ヘッドホン②が接続します。

補足：3,4台目のヘッドホンを接続するときは、手順3~8を繰り返してください。

ヘッドホン	トランスミッター
OFF 消灯	OFF 消灯
早い点滅	早い点滅
5秒に1回	5秒に1回

ヘッドホン①	トランスミッター	ヘッドホン②
OFF 消灯	OFF 消灯	OFF 消灯
トランスミッターとヘッドホン①の電源ボタンを同時に“30秒間”押し続けます。 トランスミッターとヘッドホン①の点滅がシンクロし、5秒毎の点滅になり、トランスミッターとヘッドホンが接続します。		
OFF 消灯	OFF 消灯	
	早い点滅	早い点滅
	5秒に1回	5秒に1回
5秒に1回	5秒に1回	5秒に1回
1秒に1回		5秒に1回
5秒に1回	5秒に1回	5秒に1回